Jak zazimovat bazén

Postup pro přípravu bazénu a technologie na zimu

Se zazimováním začněte, jakmile teplota vody klesne přibližně k 10 °C. Následující kroky popisují standardní zazimování se snížením hladiny. Varianty bez odpuštění bazénu najdete v otázkách a odpovědích na konci návodu. Dodržujte také pokyny výrobců zařízení.

1 Vyčistěte bazén a upravte pH

Odstraňte z bazénu mechanické nečistoty a upravte hodnotu pH na 6,8–7,4.

2 Snižte hladinu vody

Vodu vypusťte přibližně 10 cm pod vtokové trysky, případně na úroveň druhého nášlapu bazénového schodiště podle provedení bazénu.

Protiproud: hladinu snižte pod protiproud.

Bazénové osvětlení: hladina má být 5 cm pod světlem, nebo minimálně 10 cm nad světlem. Zohledněte přitom pokyny výrobce osvětlení.

3 Odstraňte vodu z potrubí

Filtrace pod úrovní hladiny: povolte šroubení u ventilů a v nejnižších místech zapojení tak, aby mohla voda z potrubí vytéct.

Filtrace nad úrovní hladiny: pokud je technologie například v domečku nebo garáži, je potřeba potrubí profouknout vzduchem.

4 Vypusťte čerpadla a filtrační nádobu

Vypusťte vodu z filtračního i protiproudového čerpadla, filtrační nádoby a dalšího bazénového příslušenství. Použijte vypouštěcí otvory podle návodu konkrétního zařízení.



Šroubení potrubí a příklady vypouštěcích míst čerpadla a filtrační nádoby

Dokončení zazimování

Sondy, příslušenství a závěrečná kontrola

5 Ošetřete sondy a přístroje na úpravu vody

Automatické přístroje na úpravu pH a chloru mohou obsahovat měřicí sondy. Vyjměte je z potrubí a uložte do nádobky s uchovávacím roztokem doporučeným výrobcem. Nádobku se sondami uchovávejte v teple a temnu, mimo dosah mrazu.

Sondy nesmí vyschnout. Po celou zimu je uchovávejte v roztoku podle pokynů výrobce.



Příklad měřicí sondy

Vodu vypusťte také z UV lampy, solinátoru a dávkovače tablet podle návodů k těmto zařízením.

6 Zajistěte skimmer a uložení technologie

Dilatační plováky není potřeba natahovat přes hladinu, pokud pokyny pro váš konkrétní bazén neurčují jinak.

Pokud vodu z bazénu nevypouštíte, zajistěte skimmer proti prasknutí vlivem zamrzající vody. Technologii umístěnou nad úrovní hladiny zbavte vody.

Čerpadla a nádoby mohou po úplném vypuštění zůstat na svém místě v šachtě či domečku, pokud to umožňuje výrobce zařízení.

7 Aplikujte zazimovací přípravek

Na závěr aplikujte do bazénu zazimovací přípravek podle dávkování a postupu na jeho obalu. Pomáhá omezit zelenání vody během zimního období.

Závěrečná kontrola

☐ Bazén je vyčištěný a pH upravené na 6,8–7,4.

☐ Hladina odpovídá umístění trysek, protiproudu a osvětlení.

☐ Potrubí, čerpadla, filtrační nádoba a příslušenství jsou bez vody.

☐ Sondy jsou v uchovávacím roztoku, v teple a temnu.

☐ Skimmer je zajištěný proti poškození zamrzající vodou.

☐ Zazimovací přípravek je aplikovaný podle návodu.

Otázky a odpovědi

Zazimování podle typu bazénu a jeho vybavení

Jak zazimovat slaný bazén?

Bazén se slanou vodou zazimujte stejně jako každý jiný bazén. Slaná voda zamrzá při nižší teplotě, ale také může zamrznout.

Pokud bazén na zimu nevypouštíte, zajistěte skimmer proti prasknutí vlivem zamrzající vody. Je-li technologie umístěná nad úrovní hladiny, vypusťte z ní vodu.

Kolik vody vypustit na zimu?

Hladinu snižte pod trysky, případně i pod protiproud. Současně musí být voda 5 cm pod světlem, nebo minimálně 10 cm nad světlem. Výslednou hladinu zvolte tak, aby vyhovovala umístění všech těchto prvků.

Jak zazimovat bazén s integrovanou lamelou?

Máte dvě možnosti:

A Bez odpuštění bazénu. Vodu ponechte napuštěnou a bazén zavřete lamelou. Jakmile voda zamrzne, lamelové zakrytí neuvádějte do pohybu. Pokud je technologie nad úrovní hladiny, odstraňte z ní vodu.

B Standardní zazimování. Lamelu naviňte do boxu nebo na stojan podle provedení zakrytí. Snižte hladinu a vypusťte vodu z potrubí, technologie i příslušenství podle standardního postupu.

Jak zazimovat přelivový bazén nebo jednostranný přeliv?

Také zde máte dvě možnosti:

A Standardní zazimování. Hladinu v bazénu snižte pod trysky, případně pod protiproud, při dodržení odstupu od světel. Retenční nádobu vypusťte pod trubku přívodu vody a odstraňte vodu z potrubí, technologie i příslušenství.

B Bez odpuštění bazénu. Z retenční nádoby vypusťte přibližně dvě třetiny vody. Je-li technologie umístěná nad úrovní hladiny, zbavte ji vody.

Co se sondami na zimu?

Sondy vytáhněte z potrubí, vložte je do uchovávacího roztoku doporučeného výrobcem a uložte do tepla a tmy. Nesmí vyschnout ani zmrznout.

Vypracoval technologický tým PoolPlast.

Schválil: Jednatel Martin Šproch

POOLPLAST Poolplast s.r.o. www.poolplast.cz
Výroba bazénů a zastřešení
Provozovna: Fryčovice 720
IČ: 08745595, DIČ: CZ08745595
info@poolplast.cz tel: 728 156 785